



شهروندان قرچکی نکات ایمنی جهت نصب وسایل گرمایشی را رعایت کنند

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک گفت: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی رعایت نکات ایمنی در استفاده از این وسایل الزامی است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قرچک، احمد موغاری در این خصوص اظهار کرد: بخاری های گازسوز حوادث ناگواری را در صورت رعایت نکردن ایمنی در پی دارند. در سال های اخیر حوادث تلخی از مرگ هم وطنان عزیزمان بر اثر استنشاق گاز و عدم رعایت نکات ایمنی در نصب بخاری گازسوز شاهد بوده ایم که با رعایت نکاتی ساده می توان از بسیاری از این حوادث پیشگیری کرد.

وی افزود: در سال گذشته سه نفر از شهروندان قرچکی بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن و عدم رعایت نکات ایمنی در نصب بخاری گازسوز فوت کردند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک بیان داشت: شهروندان قبل از راه اندازی بخاری و سایر وسایل گرمایشی، از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید. حتماً از افراد متخصص امر جهت سرویس و راه اندازی بخاری استفاده کنید.

موغاری گفت: قبل از نصب بخاری از باز بودن مسیر دودکش از لوله های فلزی گالوانیزه به عنوان دودکش برای نصب بخاری به درجه دودکش استفاده کرده و از لوله های آکاردئونی به هیچ وجه استفاده نکنید.

وی خاطرنشان کرد: از شیلنگ مخصوص وسایل گازسوز و بست مناسب استفاده کرده و طول شیلنگ نباید بیشتر از 120 سانتیمتر باشد و از سیم و مفتول برای بستن شیلنگ استفاده نکنند. پس از نصب شیلنگ و بست و باز کردن شیر گاز، با استفاده از کف محل اتصال شیلنگ به شیر گاز و بخاری را بررسی تا از عدم نشت گاز اطمینان حاصل کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک افزود: پس از روشن کردن بخاری لوله دودکش را لمس کرده و از داغ بودن آن اطمینان حاصل کنید. در صورت سرد بودن لوله ها علت را بررسی و از کارشناسان کمک بگیرید. چراکه علت سرد بودن لوله ها به دلیل عدم خروج مناسب محصولات حاصل از روشن بودن بخاری است. همچنین به رنگ شعله ها دقت کرده تا به اصطلاح آبی بسوزد و در صورت زرد یا قرمز سوختن سریعاً بخاری را خاموش کرده و علت را بررسی کنند.

موغاری در پایان اظهار کرد: شهروندان در صورت وجود مشکل در دودکش وسیله گرمایشی و ارائه مشاوره می توانید با کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک با شماره 36124444 تماس حاصل نمایند.